

Fabricante:	GM	rev. 1	pneus	const. k	const. w
Modelo:	CRUZE		225/50/17	1.990	498
Ano:	2012				
Tipo de câmbio:	Todos				
Tipo e local da instalação:	Homocinética Esquerda				
Compatível com taxímetros:	Todos os modelos FIP				

Passo a Passo da instalação:

Retirar o parafuso onde será colocado o suporte. Medir, dobrar, cortar e furar o suporte SPSVUNI para fixar o SVFIP973M próximo à homocinética, aonde será fixado a ABMUNI4. Fixar a ABMUNI4 utilizando a cola de junta de motor, apertando a abraçadeira e cortando as sobras. A fixação deve ser homogênea. Fixar o SPSVUNI e o SVFIP973M, deixando a distância entre ele e a ABMUNI4 entre 3 e 5mm.

IMPORTANTE: Utilizar trava-rosca no sensor e no parafuso de fixação do suporte.

Prender todos os fios com abraçadeiras, de modo que não haja atrito com outras partes do veículo.

Códigos FIP utilizados:	ABMUNI4, SPSVUNI, SVFIP973M
Outras peças e acessórios:	18 abraçadeiras de nylon pequenas, trava-rosca
Ferramentas necessárias:	Chave de boca 18mm e alicate de coste lateral
Tempo estimado:	30 minutos



fig. 1



fig. 2



fig. 3

