

Fabricante:	TOYOTA	rev.0	pneus	const. k	const. w
Modelo:	ETIOS		185/60/15	2.540	635
Ano:	2013		175/65/14	2.580	645
Tipo de câmbio:	MANUAL				
Tipo e local da instalação:	Sinal de Velocidade				
Compatível com taxímetros:	Todos os modelos FIP				

Passo a Passo da instalação:

Para FIP-AT ou FIP-EVOLUTION utilize o chicote CHFIPAT.

Instalado no fio azul do sensor de velocidade do carro.

Localize o chicote que sai do módulo. O chicote possui alguns fios azuis, e apenas um deles é o sinal que necessitamos. Será necessário testar cada um destes fios para localizar o sinal. Para isto, levante uma das rodas dianteiras do veículo. Pince um deles ligando-o a um multímetro. Depois gire a roda lentamente. Se for o fio certo, o multímetro acusará uma intermitência.

Desligue a ignição do veículo e ligue a entrada de sinal de velocidade que vai até o taxímetro (fio branco) ao fio escolhido.

IMPORTANTE: Solde e isole bem esta união.

Códigos FIP utilizados:	CHFIPAT
Outras peças e acessórios:	Estanho, fita isolante
Ferramentas necessárias:	Macaco hidráulico, multímetro, alicate de corte, ferro de solda
Tempo estimado:	30 minutos



fig. 1



fig. 2



fig. 3