

Fabricante:	V W	rev. 1	pneus	const. k	const. w
Modelo:	SPACECROSS		205/55/15	2.890	
Ano:	2012				
Tipo de câmbio:	Todos				
Tipo e local da instalação:	Sensor de velocidade				
Compatível com taxímetros:	FIP-AT / EVOLUTION				

Passo a Passo da instalação:

Instalado no fio branco com listra azul que se encontra no motor, dentro de um conduíte que vem do sensor de velocidade.

Nesta instalação utilizamos um amplificador-divisor. Ligar o fio do sinal encontrado no fio branco do AMPHT/8.

IMPORTANTE: Solde e isole bem esta união.

O teste de quilometragem é feito na rua com um percurso de 1 Km, devido o sistema de ABS do carro.

Códigos FIP utilizados:	AMPHT/8
Outras peças e acessórios:	Estanho, fita isolante
Ferramentas necessárias:	Alicate de corte, ferro de solda
Tempo estimado:	15 minutos



fig. 1



fig. 2



fig. 3

